

Návod na použití

Nosiče zvěře SWIFT CLIP na spojovací kouli A50-typ NZ 3 varianta 1150

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro náš výrobek.

Než začnete s montáží

Nosič na zvěř se montuje na schválené tažné zařízení s koulí ISO 50. Nosič je určen k přepravě ulovené zvěře, nebo předmětů pevného tvaru. Přeprava jiných předmětů není dovolena. Součet hmotnosti nosiče a nákladu nesmí přesáhnout hmotnost maximálního svislého zatížení na tažném zařízení. Maximální zatížení nosiče je 100kg.

Celkové zatížení tažného zařízení se skládá :

- Hmotnost nosiče 14 kg + náklad

Montáž

Při montáži postupujte podle obrázkové přílohy

- Nasadíte nosič na tažné zařízení a dotáhněte boční a čelní stavitelný šroub. (obr. č. 1)

Nastavení dotažení:

1) Uvolněte páku. (obr. č. 2)

2) Dotáhněte boční stavitelný šroub o 1/2 otáčky, dojde k předepnutí uťahovacího mechanismu. (obr. č. 2)

3) Páku zatlačte do spodní polohy tak, aby zaskočila pojistka. Takto nastavené utažení nemusíte již obnovovat. (obr. č. 2)

4) Umístěte zamykací krytku a uzamkněte ji proti odcizení. (obr. č. 2)

5) Dotáhněte šroub pro výškové dotažení. (obr. č. 3)

- Nasadíte registrační značku a zasuňte zástrčku světel do zásuvky. Zkontrolujte funkci světel. (obr. č. 4)

Upevnění nákladu:

- Vyšroubujte aretační šrouby pohyblivých ramp. Nastavte je do požadované polohy pomocí děr na roztečné kružnici a dotáhněte zpět aretační šrouby. !Pozor na poškození osvětlení nosiče při vyklápění! (obr. č. 5,6)

- Náklad umístěte tak, aby těžiště leželo ve středu nosiče.

- Pro upevnění nákladu použijte přiložené pásy s kovovou přezkou (využijte upínací body). (obr. č. 7)

